

Transport und Verlegehinweise Beckenrandsteine

Anlieferung und Prüfung

Bitte prüfen Sie in Anwesenheit des Transporteurs die Beckenrandsteine auf Vollzähligkeit und Unversehrtheit. Sollte ein Transportschaden vorliegen oder die Anzahl der Steine nicht stimmen, so vermerken Sie dies gleich auf dem Frachtbrief und lassen Sie sich diesen Frachtbrief vom Transporteur gegenzeichnen. Bitte faxen Sie uns dann sofort diesen Frachtbrief und eine genaue Aufstellung des Mangels zu.

Wissenswertes rund um den Beckenrandstein

Die Beckenrandsteine werden je nach Wunsch mit einer Schutzschicht überzogen oder auch naturbelassen geliefert. Wenn die Beckenrandsteine mit einer Schutzschicht überzogen werden, sind diese in Verbindung mit Nässe nicht mehr so rutschhemmend wie die naturbelassenen (bitte beachten wegen Unfallgefahr). Jedoch lassen sich die mit einer Schutzschicht überzogenen Beckenrandsteine besser reinigen und sind nicht so schmutzempfindlich. Bei den Beckenrandsteinen läßt sich aufgrund von Witterungs- und Alterungsprozessen nicht ausschließen, daß im Laufe der Zeit eine Farbänderung eintritt. Farbänderungen verschlechtern jedoch nicht die Qualität des Beckenrandsteins. Durch den im Beckenrandstein befindlichen Kalk können Ausblühungen entstehen, diese verringern sich jedoch mit der Zeit. Bei berechtigten Garantieansprüchen beschränken sich Ersatzleistungen nur auf Warenersatz. Austauschkosten werden von uns nicht übernommen.

Verlegung der Beckenrandsteine

Es wird empfohlen, unsere Beckenrandsteine auf einer mindestens 12 cm starken, mit Armierungseisen versehenen Betonsohle zu verlegen. Die Beckenrandsteine können auf Wunsch direkt in bzw. auf Beton verlegt werden.

Wenn Sie die Beckenrandsteine auf einer vorhandenen Betonsohle kleben wollen, so ist sicherzustellen, daß der Untergrund sowie die Unterseite der Steine sauber und trocken ist. Als Kleber ist es empfehlenswert, PVC Flex-Klebemörtel oder ähnliche Kleber zu verwenden.

Achtung! Die Beckenrandsteine müssen immer vollflächig aufliegen, da ansonsten Bruchgefahr besteht.

Sollte der vorhandene Untergrund absolut glatt und eben sein, so können Sie die Steine auch bedenkenlos mit einem Silikonkleber verlegen. Dies erleichtert bei einem eventuell später anfallenden Innenhüllenwechsel das problemlose Entfernen der Beckenrandsteine, ohne diese zu beschädigen.

Bitte beachten Sie, daß auch bei den angebotenen Komplettsätzen die Steine bauseits eingepaßt werden müssen.

Verfugen der Beckenrandsteine

Zum Verfugen der Beckenrandsteine empfehlen wir die Verwendung des von uns angebotenen Fugenmaterials oder handelsüblichen Silikon, daß für den Einsatzbereich geeignet ist. Um beim Verfugen Flecken auf den Beckenrandsteinen zu vermeiden, sollten Sie die Beckenrandsteine vor dem Verfugen entsprechend abkleben. Sollte trotz vorsichtigem Arbeiten Fugenmittel auf die Beckenrandsteine gelangen, müssen Sie dies sofort mit reichlich Wasser abspülen.

Weitere Benutzertipps

Um die Beckenrandsteine sauber zu halten, sollten Sie diese nur mit Wasser und einer entsprechenden Bürste oder einem Hochdruckreiniger reinigen. Alle im Schwimmbad verwendeten Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie im Garten eingesetzte Produkte wie Düngemittel etc. sollten auf keinen Fall mit den Beckenrandsteinen in Berührung

kommen. Denn diese Produkte können Flecken und Farbänderungen hervorrufen.